



BMP^{TT} 7 1 LABEL PRINTER QUICK START GUIDE

Распаковка принтера

Комплект поставки принтера ВМР71:

- Принтер ВМР71
- Аккумуляторная батарея
- Блок питания/зарядное устройство
- USB-кабель
- Переходник для рулонов этикеток TLS/HandiMark
- Комплект для чистки
- Компакт-диск с документацией
- Краткое руководство
- Черный риббон M71-R6000
- Этикетки фасонной формы М71-31-423 и/или этикетки М71С-2000-580-WT

Регистрация принтера

Зарегистрируйте ваш принтер на сайте www.bradyid.com/bmp71.

Внешний вид



Рис. 1. Принтер ВМР71



Настройка принтера

Питание BMP71 осуществляется от батареи или блока питания (входят в комплект поставки).

Установка батареи

- Удерживая принтер за ручку, наклоните его на заднюю сторону.
- Поверните батарею этикеткой наружу и вставьте ее выступы в нижнюю часть аккумуляторного отсека.
- Поверните батарею назад до ее установки на место.



Снятие батареи

- 1. Наклоните принтер на заднюю сторону.
- Придерживая батарею одной рукой для облегчения ее освобождения, сдвиньте вправо фиксатор другой





Блок питания

Питание принтера может осуществляться через блок питания (входит в комплект поставки). При подключенном блоке питания происходит также подзарядка батареи.

 Установите круглый разъем кабеля блока



 ...в гнездо на задней стороне принтера. Вставьте вилку блока питания в сетевую розетку.



Установка риббона

- Потяните вверх защелку крышки.
- 2. Откройте крышку.
- Удерживая картридж этикеткой вверх, возьмитесь за его выступы и установите прямо над печатающей головкой, слегка прижав до установки на место. Закройте крышку до фиксации.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если требуется выбрать потенциальную слабину, проверните вниз верхнюю катушку риббона.

Снятие риббона

 Потяните вверх защелку 2. Откройте крышку. 3. Взявшись за выступы картриджа, крышки. вытащите его из отсека.



Загрузка этикеток

- Потяните вверх защелку крышки.
- 2. Откройте крышку.
- 3. Поместите катушку с этикетками в отсек.





- Заправьте конец этикетки под ребра до черной линии.
- 5. Закройте крышку до фиксации.



Извлечение этикеток

- 1. Потяните вверх защелку 2. Откройте крышку. крышки.
- Возьмитесь за катушку с этикетками и вытащите ее вверх.



d١

Включение питания

Для включения или выключения принтера:

1. Нажмите клавишу питания

Информация о состоянии



Меню

Главное меню отображается в нижней части экрана при нажатии функциональной клавиши. Чтобы войти в меню:

- Нажмите клавишу выбранной функции.
- Для перемещения по главному меню используйте навигационные клавиши влево/вправо.
- Эти же клавиши используются для перемещения по различным подменю.

A 61pt. Label 1 of 1	M	171-31-42 1.5 x 1in.	23	90 Deg
Auto				
Custom				
4pt				
8pt				
10pt				
Size	B Bold	I Italic	Underline	ች Exp/Cond

4. Для выбора пункта меню нажмите клавишу ОК



ENTER

Диалоговые окна

При нажатии некоторых функциональных клавиш отображаются не подменю, а диалоговые окна.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при выделении пункта главного меню не происходит немедленного всплытия подменю, этому пункту соответствует диалоговое окно.

Для входа в диалоговое окно выделите соответствующий пункт в главном меню и:

1. Нажмите клавишу



Отображается диалоговое окно.

 Для перемещения между различными полями используйте навигационные

Set Clock Day Month Year 6 2009 May Hour Minute 48 PM PM Display 24 hour 7 Time Format Date Format HH:MM DD/MM/YY DD/MM/YY OK MM/DD/YY liie. Language Barcode Clock Apps. Config

клавиши вверх/вниз и вправо/влево.

Поля с раскрывающимся списком

Если какому-либо полю назначен раскрывающийся список, на правой стороне этого поля отображается небольшая стрелка. Выбор пункта из раскрывающегося списка производится следующим образом:

1. Для открытия выпадающего списка нажмите клавишу ОК



ВМР71 - краткое руководство

- 2. Выберите требуемый пункт навигационными клавишами вверх/вниз.
- Подтвердите выбор нажатием клавиши ОК

или ENTER

ENTER

или ENTER

Переключатели и флажки

Установка или снятие переключателя или флажка производится следующим образом:

- 1. Перейдите в требуемое поле.
- 2. Нажмите клавишу





Принятие изменений диалогового окна

Принятие всех изменений, выполненных в диалоговом окне, производится следующим образом:

- 1. Перейдите к кнопке ОК.
- 2. Нажмите клавишу ОК 🗰 или ENTER

Выход из меню или диалогового окна без принятия изменений

Выход из меню или диалогового окна без принятия изменений производится следующим образом:

1. Нажмите клавишу CLEAR/ESC (ОЧИСТИТЬ/ESC) CLEAR/ESC

Клавиши навигации и редактирования

Функция	Клавиша	Описание
Навигационные клавиши		 Навигационные клавиши: В тексте — перемещают курсор на один символ влево/вправо в текстовой строке или на одну строку вверх/вниз (при каждом нажатии). В меню — перемещают выделение влево/вправо в первичных меню или вверх/вниз во вторичных меню (подменю). В диалоговом окне — навигация между полями вверх/вниз и влево/ вправо. В поле с раскрывающимся списком — после нажатия клавиши ОК перемещают курсор вверх/вниз по списку. В окне предварительного просмотра печати — прокрутка влево/вправо по этикетке или вверх/вниз для нескольких этикеток.
Клавиша ОК		Подтверждает выбор пунктов меню и параметров.
Клавиша ENTER		 Добавляет в этикетку новую пустую строку. Также подтверждает выбор пунктов меню и параметров. (Действует аналогично клавише ОК)

Функция	Клавиша	Описание
Клавиша Alt		 Вызывает альтернативную функцию (представленную желтым цветом) на некоторых клавишах. Для этого следует нажать клавишу с альтернативной функцией, удерживая нажатой клавишу Alt. Используется для вызова специальных символов, указанных на буквенных клавишах. Примечание: для ввода букв с диакритическим знаком нажмите Alt+специальный символ, затем введите букву.
Комбинация клавиш SHIFT + Alt	SHIFT +	Используется совместно с буквенной клавишей для доступа к верхнему специальному символу (если клавише назначены два специальных символа). Примечание: для ввода букв с диакритическим знаком нажмите SHIFT+Alt+специальный символ, затем введите букву.
Клавиша BACKSPACE		Удаление символа слева от курсора.
Клавиша DELETE		Удаление символа справа от курсора.
Клавиша CAPS LOCK (кроме американских QWERTY- клавиатур)	+ SPACE	Переключает регистр вводимых символов. ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку регистром по умолчанию в системе является верхний, для ввода символов в нижнем регистре следует использовать CAPS LOCK.
Очистка/отмена	CLEARÆSC	 Стирает данные с экрана. Отмена выбора пунктов меню и функций.

Функция	Клавиша	Описание
Надстрочный индекс	+ 8 ^{SUPER}	Переводит следующий вводимый символ в формат надстрочного индекса, т. е. слегка приподнимает его относительно текстовой строки.
Подстрочный индекс	+ 0 505	Переводит следующий вводимый символ в формат подстрочного индекса, т. е. слегка опускает его относительно текстовой строки.
Дата	TIME DATE	Вставляет текущую дату (в соответствии с настройкой принтера).
Время	+ DATE	Вставляет текущее время (в соответствии с настройкой принтера).
Печать	ADV PRINT PRINT	Выводит на печать все этикетки из файла этикеток.
Параметры печати		Вызывает формы для настройки различных параметров печати (таких как число копий, диапазон печати, печать в зеркальном отражении).
Предварительный просмотр	SHIFT + PRINT	Выводит на дисплей этикетку в таком виде, в каком она будет напечатана.
Подача	FEED	Пропускает носитель через принтер до следующего выреза на направляющей (подача на одну полную этикетку для этикеток фасонной формы или на 12,5 мм (0,5 дюйма) для непрерывной ленты).

Горячие клавиши

Функция	Клавиша	Описание
Перемещение в область	+	Для этикеток с несколькими областями вызывает перемещение влево или вправо в другую область.
Перемещение к этикетке	+	В файлах, содержащих несколько этикеток, вызывает перемещение вверх или вниз к другой этикетке.
Выделение текста	SHIFT +	Выделение текста в окне редактирования, по одному символу влево или вправо за одно нажатие. Эта функция позволяет изменить формат введенного текста (жирный, курсив, подчеркивание).
Изменение размера шрифта	SHIFT +	Увеличение или уменьшение размера шрифта в окне редактирования, по одному пункту за нажатие.
Добавление этикетки	SHIFT + LABEL	Добавление новой этикетки к строке этикеток после текущей этикетки.
Добавление области	SHIFT + A	Добавляет в этикетку новую область. Выполнение этой функции возможно только для непрерывных этикеток.

Функциональные клавиши

Функция	Клавиша	Описание
Шрифт	FONT	Назначение размеров и атрибутов (таких как жирное начертание или курсив) шрифта.
Этикетка	LABEL	Добавление, удаление и выбор формата этикеток.
Область	AREA	Добавление, удаление и выбор формата областей этикетки.

Функция	Клавиша	Описание
Символ	SYMBOL	Доступ к различным символам (графическим), имеющимся в принтере.
Серийный номер	SERIAL	Задание значений для присвоения серийных номеров отдельным, множественным или связанным способом.
Штрихкод	BARCODE	Форматирование текстовой строки в виде штрихкода, включение и выключение формата штрихкода.
Файл	FILE	Сохранение, открытие или удаление набора этикеток.
Приложения	APPS	Вызов различных установленных приложений или типов этикеток.
Настройка	SETUP	Задание параметров по умолчанию принтера и включение отдельных приложений.

Печать этикетки

Вывод этикетки на печать производится следующим образом:

1. Нажмите клавишу PRINT



Чтобы отрезать этикетку:

2. Поднимите рычаг резака как можно выше.



Дерево меню функциональных клавиш





Brady Worldwide Inc.

6555 West Good Hope Road Milwaukee, WI 53223 U.S.A. Telephone: 414-358-6600 USA Domestic Facsimile: 414-438-6958

Websites

USA: www.bradyid.com. Canada: www.bradycanada.com Mexico: www.bradylatinamerica.com Asia: www.bradycorp.com Europe: www.bradyeurope.com